

# Dörrstängare

Brandklassade dörrar och rökstätt dörrar ska i regel vara självstängande och ska då vara utrustade med dörrstängare. Detta gäller ofta även på ytterdörrar för att inte släppa in kyla eller värme i onödan och kan vara aktuellt på säkerhetsdörrar med motorlåsning.

---

## MODELLER

---



### DORMA TS83

Styrka: EN 3-6  
Inkl. dörrstängarhus TS83, standardarm CL-N och monteringsplatta 8380.  
Monteras på dörrens gångjärnssida eller anslagssida.



### DORMA TS93B / TS93G

Styrka: EN 2-5 alternativt EN 5-7  
Inkl. dörrstängarhus TS93B och glidskena G93N.  
TS93B monteras på dörrens gångjärnssida.  
TS93G monteras på anslagssidan och då ingår även vinkelkonsol G-N.



### DORMA TS98XEA

Styrka: EN 1-6  
Inkl. dörrstängarhus TS98 XEA, glidskena G-N XEA.  
Monteras på dörrens gångjärnssida eller anslagssida.  
Vinkelkonsol G-N XEA tillkommer vid montage på dörrens anslagssida.

---

Standardfärg är silver. Andra kulörer är tillgängliga vid volym och mot förfrågan.  
Om dörrstängare används på både aktivt och passivt blad ska en dörrkoordinator användas.

---



## HELLBERGS

Säker dörrdesign för alla behov

Hellbergs Dörrar i Mellerud AB +46 (0) 530-40000

info@hellbergs.se www.hellbergs.se